

9 W N E R S M A N U A L

Muchas gracias por la compra de este nuevo producto NZI. Para un mejor aprovechamiento de este casco, le recomendamos leer este manual de instrucciones

CONSEJOS PARA EL USO Y MANTENIMIENTO DEL CASCO

Cuide su casco, protegerá su cabeza en caso de accidente. Este casco está provisto de una fina capa de pintura de acabado. Como cualquier superficie pintada, el maltrato y el descuido al transportarlo. como por ejemplo llevarlo sujeto al antirrobo de la moto, puede estropear el acabado. No modifique la estructura del casco. Nunca lo lance contra el suelo. Su casco está diseñado para absorber la energía del impacto mediante la destrucción parcial de algunos de sus componentes, si recibe un impacto violento. debe sustituirlo, aunque parezca intacto. Nunca deie el casco cerca de una fuente de calor. Temperaturas por encima de 50°C podrían dañar seriamente su casco. No aplique pinturas, adhesivos, combustibles o disolventes, pueden afectar a la estructura de la carcasa.

LA TALLA DEL CASCO

Es importante escoger la talla adecuada del casco para que le proteja adecuadamente en caso de impacto. La talla viene determinada por el perímetro mayor del cráneo. Para saber cual es su talla rodee su cabeza por encima de los ojos y las orejas con una cinta métrica y obtendrá una medida en cm (Fig 1). Elija un casco de esa medida y si le aprieta demasiado escoja una talla superior. No olvide que el interior




Fig.1

del casco cede con el uso. Si duda entre dos tallas elija la más ajustada.

AJUSTE DEL CASCO

Para ajustar el casco colóquelo en la cabeza y abróchese el cierre sin que quede holgura entre la correa y el mentón. El casco debe colocarse de forma que proteja la frente y la nuca correctamente (Fig 2). No inclinarlo hacia atrás o hacia adelante.







PANTALLA

Normas para el cuidado de la pantalla:

Limpiar con agua y jabón. Para secarla no se debe frotar sino tan sólo tamponar. Evite terminantemente el uso de alcohol, detergentes para vidrios o productos abrasivos

Le recomendamos cambiar la pantalla cuando aparezcan rayaduras o marcas por efecto del uso o desgaste que puedan dificultar la visión.

Desmontaje:

Desenrosque el tornillo que sujeta la tapa lateral y retire la tapa. (Fig.3 y 4) retire la pantalla, (Fig.5) a continuación retire el mecanismo guia de la pantalla (Fig.6). Repita todo el proceso con el otro lado de la pantalla.









Montaie:

Siga los pasos, anteriormente descritos, desde la figura 3 la 6 de manera inversa.

TAPICERÍA DESMONTABLE

Su casco dispone de tapicería interior desmontable. Usted puede lavar la tapicería. Para proceder a su limpieza, una vez desmontado el interior, se recomienda lavar a mano con jabón neutro dejando secar y sin exponer directamente a los rayos del sol.

Desmontaje y montaje de la tapicería.

Almohadillas laterales.

Desmontaje:

Desmonte la almohadilla tirando de ella, con cuidado, hasta separarla de su fijación y sáquela de la correa. (Fig.7 y 8).